



E-1 左、右曲轴箱 CRANKCASE, LH & RH




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E01-01	17C50111110	右曲轴箱组合	Crankcase comp, RH	1	※
E01-02	1712011118	曲轴箱定位销 $\phi 10 \times 14$	Crankcase Dowel Pin, $\phi 10 \times 14$	4	※
E01-03	17C5011120	发动机悬挂衬套组合	Engine Hanger Bush	2	※
E01-04	17C5011210	左曲轴箱组合	Crankcase comp, LH	1	※
E01-05	15A1011212	曲轴箱放油螺栓 M12 $\times$ 1.5 $\times$ 15	Drain Plug, M12 $\times$ 1.5 $\times$ 15	1	※
E01-06	15A1011213	放油螺栓垫圈 12	Drain Plug Washer, 12	1	※
E01-07	15A1011217	发动机线夹 $\phi 11$	Engine Wire Clamp	1	※
E01-08	17B10 11220	后减震器下衬套组合	Rear Shock Absorber Lower Bush	1	※
E01-09	17C5011245	左曲轴箱减振垫	Crankcase Cushion	1	※
E01-10	17C5011411	左曲轴箱盖	Crankcase Cover, LH	1	※
E01-11	17C5011418	左曲轴箱盖定位销 $\phi 10 \times 20$	Dowel pin, $\phi 10 \times 20$	1	※
E01-12	17C5011419	左曲轴箱盖密封垫	Crankcase Cover Gasket, LH	1	※
E01-13	17C5011470	左曲轴箱盖螺钉组合	Crankcase Cover Screw Set, LH	8	※
E01-14	17C5011471	左曲轴箱盖螺钉	Crankcase Cover Screw, LH	8	※
E01-15	17C5011474	左曲轴箱盖螺钉减振套	Cushion	8	※

E-1 左、右曲轴箱 CRANKCASE, LH & RH




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E01-16	17C5011475	左曲轴箱盖螺钉垫圈 $\phi 10.5 \times \phi 17 \times 2$	Wahser, $\phi 10.5 \times \phi 17 \times 2$	8	※
E01-17	1711012246	气门盖 O 形圈 $\phi 35 \times \phi 3$	Valve Cover O-Ring, $\phi 35 \times \phi 3$	1	※
E01-18	1712012271	气缸头垫圈 8	Washer, $\phi 8.2 \times \phi 18 \times 2$	5	※
E01-19	1711012313	发动机盖形螺母 M8	Cap Nut, M8	4	※
E01-20	17C5012342	气缸螺栓 A M8 $\times 185$	Cylinder Bolt A, M8 $\times 1.25 \times 183$	4	※
E01-21	17C5013190	曲轴左油封 $\phi 25 \times \phi 40 \times 5$	Crankshaft Oil Seal, LH, $\phi 25 \times \phi 40 \times 5$	1	※
E01-22	1712015131	机油泵 O 形圈 $\phi 9.4 \times \phi 2.4$	Oil Pump Gasket, $\phi 9.4 \times \phi 2.4$	1	※
E01-23	17C5015414	机油滤清器盖	Filter Cover	1	※
E01-24	17C5015428	机油滤清器盖密封圈 $\phi 50 \times \phi 2.5$	Seal, $\phi 50 \times \phi 2.5$	1	※
E01-25	1Q31015450	机油滤网组合	Oil Filter Screen	1	※
E01-26	17C5015461	机油滤网弹簧	Oil Filter Screen Spring	1	※
E01-27	1Q31015463	机油滤网盖	Oil Filter Screen Cover	1	※
E01-28	17C5015480	机油滤芯	Oil Filter Assy	1	※
E01-29	17C5015651	传动箱机油尺	Dipstick	1	※
E01-30	17C5015652	传动箱机油尺 O 形圈 $\phi 14 \times \phi 2.4$	O-ring, $\phi 14 \times \phi 2.4$	1	※

E-1 左、右曲轴箱 CRANKCASE, LH & RH




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E01-31	17C5020150	曲轴箱废气嘴组合	Transmission Case Exhaust Nozzle	1	
E01-32	17C5020172	传动箱废气管	Transmission Case Exhaust Pipe	1	
E01-33	17C5023410	中间轴轴承 15×28×15	Needle Bearing, 15×28×15	1	※
E01-34	17C5023590	输出轴油封 $\phi 32 \times \phi 52 \times 6.5$	Output Shaft Oil Seal, 32×52×6.5	1	※
E01-35	GB/T 16674.1	螺栓 M6×70	Bolt, M6×70	3	
E01-36	GB/T 16674.1	螺栓 M6×80	Bolt, M6×80	2	
E01-37	GB/T 16674.1	螺栓 M6×110	Bolt, M6×110	5	
E01-38	GB/T 16674.1	螺栓 M8×16	Bolt, M8×16	1	
E01-39	GB/T 16674.1	螺栓 M6×20	Bolt, M6×20	3	
E01-40	GB/T276	深沟球轴承 62/22-2RS	Bearing, 62/22-2RS	1	※
E01-41	GB/T276	深沟球轴承 6302	Bearing, 6302	1	※
E01-42	GB/T276	深沟球轴承 6906-2RS	Bearing, 6906-2RS	1	※

E-2 气缸头盖、气缸头 CYLINDER HEAD COVER & CYLINDER HEAD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E02-01	17C5012210	气缸头组合	Cylinder Head Comp.	1	※
E02-02	17C5012211	气缸头	Cylinder Head	1	
E02-03	17C5012214	进气门导管	Intake Valve Guide	4	
E02-04	17C5012311	气缸头盖	Cylinder Head Cover	1	※
E02-05	17C5012312	气缸头盖密封圈	Cylinder Head Cover Gasket	1	※
E02-06	15A1012345	气缸螺栓铜垫圈 6	Cylinder Bolt Copper Washer 6	2	
E02-07	17C5012371	小循环水管	Small Cycle Pipe	1	
E02-08	17C5012373	小循环水管管夹	Small Cycle Pipe Clamp	2	
E02-09	17C5014100	凸轮轴装配组合	Camshaft Assy	1	※
E02-10	17C5014111	凸轮轴	Camshaft	1	
E02-11	17C5014152	自动减压器轴套	Auto-reducer Sleeve	1	
E02-12	17C5014153	自动减压器扭簧	Auto-reducer torsion Spring	1	
E02-13	17C5014320	正时从动链轮组合	Timing Drive Sprocket Comp.	1	※
E02-14	17C5014321	正时从动链轮	Timing Driven Sprocket	1	
E02-15	17C5014324	正时从动链轮螺钉	Timing Driven Sprocket Screw	1	※

E-2 气缸头盖、气缸头 CYLINDER HEAD COVER & CYLINDER HEAD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E02-16	17C5014340	自动减压器飞块焊接组合	Auto-reducer Weldment	1	※
E02-17	17C5014344	自动减压器铆钉	Auto-reducer Rivet	1	※
E02-18	17C5014370	自动减压器操纵臂装配组合	Auto-reducer Arm Assy	1	※
E02-19	17C5014410	进气摇臂装配组合	Rocker Arm Assy	1	※
E02-20	17C5014411	进气摇臂	Valve Rocker Arm	1	※
E02-21	17C5014412	排气摇臂	Exhaust Valve Rocker	1	※
E02-22	17C5014413	摇臂轴	Rocker Arm Shaft	2	※
E02-23	15A1014415	气门间隙调节螺钉	Valve Gap Adjusting Screw	4	※
E02-24	15A1014416	气门间隙调节螺母	Valve Clearance Adjusting Nut	4	※
E02-25	17C5014426	摇臂轴挡板	Stopper, rocker shaft	1	※
E02-26	17C5014470	排气摇臂装配组合	Exhaust Valve Rocker Assy	1	※
E02-27	17C5014710	进气门	Intake Valve	2	※
E02-28	17C5014720	排气门	Exhaust Valve	2	※
E02-29	17C5014730	挡油罩	Valve Stem Oil Seal	4	※
E02-30	17C5014751	气门弹簧上座	Valve Spring Upper Seat	4	※

E-2 气缸头盖、气缸头 CYLINDER HEAD COVER & CYLINDER HEAD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E02-31	17C5014752	气门锁夹	Valve Split Cone	8	※
E02-32	17C5014753	气门弹簧下座	Valve Outer Spring Seat	4	※
E02-33	17C5014755	气门弹簧	Valve Outer Spring	4	※
E02-34	17C5017311	进气管	Inlet Pipe	1	※
E02-35	17C5017318	进气管 O 形圈	O-ring, ϕ	1	※
E02-36	17C5017331	进气管隔热垫	Inlet Pipe Insulator	1	※
E02-37	17C5017335	隔热垫 O 形圈 $\phi 32.5 \times \phi 2$	O-ring, $\phi 32.5 \times \phi 2$	1	※
E02-38	1831019310	节温阀	Thermostat Valve	1	※
E02-39	1831019330	水温表传感器	Thermometer Sensor	1	※
E02-40	17C5019352	节温器盖	Thermostat Cover	1	※
E02-41	1831034210	火花塞	Spark Plug	1	※
E02-42	GB/T 276	轴承 6906	Bearing, 6906	1	※
E02-43	GB/T 119.1	圆柱销 5s6×5-A1	Cylindrical Pin	2	
E02-44	GB/T 276	轴承 6001Z	Bearing, 6001Z	1	
E02-45	GB/T 16674.1	螺栓 M6×20	Bolt, M6×20	8	

E-2 气缸头盖、气缸头 CYLINDER HEAD COVER & CYLINDER HEAD




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E02-46	GB/T16674.1	螺栓 M6×12	Bolt, M6×12	2	
E02-47	GB/T16674.1	螺栓 M6×16	Bolt, M6×16	1	
E02-48	GB/T16674.	螺栓 M6×25	Bolt, M6×25	2	
E02-49	GB/T16674.1	螺栓 M6×100	Bolt, M6×100	2	
E02-50	GB/T900	双头螺栓 M8×40	Bolt, M8×40	2	
E02-51	GB/T896-1986	挡圈 11	Retainer, 11	4	

E-3 气缸体 活塞 曲轴 CYLINDER, PISTON & CRANKSHAFT




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E03-01	1712011118	曲轴箱定位销 10×14	Crankcase Dowel Pin 10×14	2	※
E03-02	17C5012110	气缸体组合	Cylinder Block Comp.	1	※
E03-03	17C5012121	气缸体密封垫	Cylinder Block Gasket	1	※
E03-04	17C5012221	气缸头密封垫	Cylinder Head Gasket	1	※
E03-05	15A1012345	气缸螺栓铜垫圈 6	Cylinder Bolt Copper Washer 6	1	※
E03-06	17C5013100	曲柄连杆组合	Crankshaft & Connecting Rod	1	※
E03-07	17C5013118	半圆键	Crankshaft Woodruff Key	1	※
E03-08	17C5013211	活塞销	Piston Pin	1	※
E03-09	17C5013221	活塞销挡圈	Piston Pin Circlip	1	※
E03-10	1711013222	活塞销挡圈	Piston Ring I	2	※
E03-11	17C5013311	活塞环 (一)	Piston Ring I	1	※
E03-12	17C5013312	活塞环 (二)	Piston Ring II	1	※
E03-13	17C5013300	活塞环组	Piston Ring Set	1	※
E03-14	17C5014311	正时主动链轮	Timing Drive Sprocket	1	※
E03-15	17C5014350	正时链条	Timing Chain	1	※

E-3 气缸体 活塞 曲轴 CYLINDER, PISTON & CRANKSHAFT




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E03-16	17C5014500	张紧器总成	Tensioner Assy	1	※
E03-17	17C5014519	张紧器密封垫	Tensioner Gasket	1	※
E03-18	17C5014650	张紧板	Tensioning Plate	1	※
E03-19	17C5014661	张紧板螺钉	Tensioning Plate Screw	1	※
E03-20	17C5014610	导向板	Guide Wheel	1	※
E03-21	17C5014663	张紧板 O 型密封圈 $\phi 14.7 \times \phi 2$	O-ring, $\phi 14.7 \times \phi 2$	1	※
E03-22	17C5015211	机油泵主动齿轮	Oil Pump Driving Gear	1	※
E03-23	GB/T 276	轴承 63/28	Bearing, 63/28	1	
E03-24	GB/T 276	轴承 6305	Bearing, 6305	1	
E03-25	GB/T16674.1	螺栓 M6×16	Bolt, M6×16	1	
E03-26	GB/T16674.1	螺栓 M6×20	Bolt, M6×20	2	

E-4 右曲轴箱盖、磁电机 RIGHT CRANK CASE COVER & MANGNETO




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E04-01	17C5011311	右曲轴箱盖	Crankcase Cover, RH	1	※
E04-02	17C5011319	右曲轴箱盖密封垫	Crankcase Cover Gasket,RH	1	※
E04-03	1MJ1011412	观察孔螺塞	View Hole Plug	1	※
E04-04	1711011414	观察孔螺塞 0 型圈 $\phi 13.8 \times \phi 2.5$	O-ring, $\phi 13.8 \times \phi 2.5$	1	※
E04-05	17C5013180	曲轴右油封 $12 \times 22 \times 7$	Oil seal, $12 \times 22 \times 7$	1	※
E04-06	17C5015611	机油尺	Dipstick	1	※
E04-07	17C5015612	机油尺 0 型圈 $\phi 20 \times \phi 2.65$	O-ring, $\phi 20 \times \phi 2.65$	1	※
E04-08	17C5028110	起动离合器装配组合	Starting Clutch Comp.	1	※
E04-09	17C5031102	磁电机转子装配组合	Magneto Rotor Assy	1	※
E04-10	17C5031110	磁电机定子组合	Magneto Rotor Comp.	1	※
E04-11	17C5031210	磁电机定子组合	Magneto Stator Comp.	1	※
E04-12	17C5031311	磁电机紧固螺母 $M14 \times 1$	Magneto Locknut M14×1	1	※
E04-13	17C5031312	磁电机紧固螺母垫圈 14	Thrust Washer 14	1	※
E04-14	GB/T70.1	螺钉 $M6 \times 12$	Bolt, M6×12	3	※
E04-15	GB/T70.1	螺钉 $M6 \times 16$	Bolt, M6×16	2	※

E-4 右曲轴箱盖、磁电机 RIGHT CRANK CASE COVER & MAGNETO




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E04-16	GB/T70.1	螺钉 M6×30	Bolt, M6×30	3	
E04-17	GB/T16674.1	螺栓 M6×40	Bolt, M6×40	9	

E-5 机油泵 OIL PUMP




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E05-01	17C5015020	机油泵轴及从动齿轮	Oil pump shaft & driven gear	1	※
E05-02	17C5015100	机油泵总成	Pump Assy, oil	1	
E05-03	17C5015111	机油泵体	Housing, oil pump	1	
E05-04	17C5015112	机油泵盖	Cover, oil pump	1	
E05-05	17C5015114	机油泵内转子	Rotor, oil pump inner	1	
E05-06	17C5015115	机油泵外转子	Rotor, oil pump outer	1	
E05-07	17C5015136	机油泵盖板	Plate, oil pump	1	
E05-08	GB/T309	滚针 $\phi 2 \times 9.8$	Needle, $\phi 2 \times 9.8$	1	
E05-09	GB/T818	螺钉 M3×8	Bolt, M3×8	1	
E05-10	GB/T818	螺钉 M5×25	Bolt, M5×25	2	
E05-11	GB/T16674.1	螺栓 M6×16	Bolt, M6×16	2	

E-6 皮带、主动轮、从动轮 BELT, DRIVING & DRIVEN PULLEYS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E06-01	17C5021110	自动离合器主动盘组合	Auto-Clutch Drive Disc Comp.	1	
E06-02	17C5021120	离合器蹄块组合	Clutch Shoe Comp.	3	
E06-03	17C5021127	离合器蹄块簧	Clutch Shoe Spring	3	
E06-04	17C5021130	自动离合器主动盘装配组合	Clutch Driving Plate Assy	1	
E06-05	17C5021132	自动离合器主动盘压板	Pressure Plate	1	
E06-06	17C5021140	蹄块减振套组合	Damping Rubber	3	
E06-07	17C5021310	自动离合器从动盘组合	Auto-Clutch Driven Disc Comp.	1	
E06-08	17C5021396	自动离合器锁紧螺母座	Lock washer Seat	1	※
E06-09	17C5021397	自动离合器锁紧螺母座 0 型圈 I	O-ring I, 25.5×2	1	
E06-10	17C5021398	自动离合器锁紧螺母座 0 型圈 II	O-ring II, 26.5×2.75	1	
E06-11	17C5023100	主动轮总成	Driving Pulley Assy	1	
E06-12	17C5023111	主动轮固定盘	Driving Pulley Fixing Plate	1	※
E06-13	17C5023121	主动轮滑动盘	Drive Pulley Sliding Disc	1	※
E06-14	17C5023130	离心滚子组合	Centrifugal Roller Set	6	※
E06-15	17C5023141	主动轮轴套	Drive Gear Sleeve	1	※

E-6 皮带、主动轮、从动轮 BELT, DRIVING & DRIVEN PULLEYS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E06-16	17C5023142	主动轮卡盘	Drive Gear Chuck	1	※
E06-17	17C5023143	主动轮卡盘滑块	Drive Gear Chuck Slide-Block	3	※
E06-18	17C5023144	主动轮垫圈 12.2	Washer 12.2	1	※
E06-19	17B1023145	主动轮锁紧螺母 M12×1.25	Lock Nut M12×1.25	1	※
E06-20	17C5023151	主动轮滑动盘垫圈 16	Washer, 16	1	
E06-21	17C5023190	主动轮滑动盘油封 21×28×4	Oil seal, 21×28×4	2	
E06-22	17C5023200	皮带	Drive Belt	1	※
E06-23	17C5023300	从动轮总成	Driven Pulley Assy	1	※
E06-24	17C5023310	从动轮固定盘组合	Driven Fixing Plate Set	1	
E06-25	17C5023320	从动轮固定盘组件	Driven Fixing Plate	1	
E06-26	17C5023341	从动轮滑动盘	Driven Pulley Sliding Disc	1	
E06-27	17C5023350	从动轮固定盘油封 22×31×5	Oil seal, 22×31×5	1	
E06-28	17C5023360	从动轮油封 41×47×4	Oil seal, 41×47×4	2	
E06-29	17C5023371	从动轮导销	Guide Pin	3	
E06-30	17C5023372	从动轮滚子	Roller	3	

E-6 皮带、主动轮、从动轮 BELT, DRIVING & DRIVEN PULLEYS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E06-31	17C5023373	从动轮 O 型圈 $\phi 2 \times \phi 46.2$	O-Ring $\phi 2 \times \phi 46.2$	2	
E06-32	17C5023374	从动轮压力弹簧	Pressure Spring	1	
E06-33	17C5023376	从动轮左弹簧座	Spring Seat, LH	1	
E06-34	1Q31023377	从动轮螺母	Nut	1	
E06-35	17C5023390	从动轮固定盘滚针轴承 $22 \times 31 \times 12$	Needle, Bearing, $22 \times 31 \times 12$	1	
E06-36	17C5031311	磁电机固定螺母 $M14 \times 1$	Magneto Locknut $M14 \times 1$	1	※
E06-37	GB/T276	轴承 6903	Bearing 6903	1	
E06-38	GB/T893.1	挡圈 30	circlip 30	1	
E06-39	GB/T896	挡圈 9	circlip 9	3	

E-7 传动系 TRANSMISSION SYSTEM




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E07-01	1712011118	曲轴箱定位销 $\phi 10 \times 14$	Crankcase Dowel Pin $\phi 10 \times 14$	2	※
E07-02	17C5023501	传动箱盖装配组合	Gearbox Cover Assy	1	※
E07-03	17C5023511	传动箱盖	Gearbox Cover	1	※
E07-04	17C5023519	传动箱盖密封垫	Gasket	1	※
E07-05	17C5023551	驱动轴	Drive Shaft	1	※
E07-06	17C5023560	中间轴组合	Mid Shaft Assy	1	※
E07-07	17C5023564	中间轴波形垫圈 15	Wave Washer, 15	1	※
E07-08	17C5023569	中间轴垫圈 15	Washer 15	2	※
E07-09	17C5023571	输出轴	Output Shaft	1	※
E07-10	17C5023572	输出轴齿轮	Output Gear	1	※
E07-11	17C5023575	输出轴波形垫圈 25	Wave Washer, 15	1	※
E07-12	17C5023580	驱动轴油封 $25 \times 42 \times 6$	Oil Seal $25 \times 42 \times 6$	1	※
E07-13	GB/T276	轴承 6205	Bearing, 6205	1	※
E07-14	GB/T276	轴承 6303	Bearing, 6303	1	※
E07-15	17C5023410	中间轴轴承 $15 \times 28 \times 15$	Bearing $15 \times 28 \times 15$	1	※

E-7 传动系 TRANSMISSION SYSTEM




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E07-16	GB/T894.1	挡圈 25	Retainer, 25	1	
E07-17	GB/T1664.1	螺栓 M8×40	Bolt, M8×40	6	

E-8 水泵总成 WATER PUMP ASSY




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E08-01	15A1011217	发动机线夹 $\phi 11$	Engine Wire Clamp	1	
E08-02	17C5019225	水泵体盖板	Body Water Pump Cover	1	
E08-03	17C5019226	水泵体盖板密封垫	Body Water Pump Cover Gasket	1	
E08-04	17C5019227	水泵体轴承压板	Bearing Pressing Plate	1	
E08-05	17C5019251	水泵体	Water Pump Body Comp	1	
E08-06	17C5019252	水泵盖	Water Pump Cover	1	
E08-07	17C5019254	水泵密封垫	Water Pump Gasket	1	
E08-08	17C5019259	水泵体密封圈 $\phi 86.5 \times \phi 2$	Water Pump Body Gasket, $\phi 86.5 \times \phi 2$	1	※
E08-09	17C5019260	水泵轴油封	Oil Seal	1	
E08-10	17C5019264	水泵出水口 O 型圈 $\phi 17 \times \phi 2.5$	O-ring, $\phi 17 \times \phi 2.5$	1	
E08-11	17C5019280	水泵轴及叶轮组合	Water Pump Impeller Comp.	1	
E08-12	17C5020180	废气管组合	Waste Pipe Set	1	
E08-13	GB/T16674.1	螺栓 $M6 \times 25$	Bolt, $M6 \times 25$	6	
E08-14	GB/T16674.1	螺栓 $M6 \times 50$	Bolt, $M6 \times 50$	1	
E08-15	GB/T16674.1	螺栓 $M6 \times 12$	Bolt, $M6 \times 12$	2	
E08-16	GB/T276	深沟球轴承 6000	Bearing, 6000	1	
E08-17	17C5019200	水泵总成	Water Pump Assy	1	※

E-9 起动机电机 STARTING MOTOR




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E09-01	1712011118	曲轴箱定位销 $\phi 10 \times 14$	Crankcase Dowel Pin, $\phi 10 \times 14$	2	※
E09-02	17C5028150	起动离合器齿轮组合	Starting Clutch Gear Comp.	1	※
E09-03	17C5028310	双联齿轮组合	Dual-Gear Comp. I	1	※
E09-04	17C5028311	双联齿轮 I	Dual-Gear	1	※
E09-05	17C5028312	双联齿轮垫圈	Dual-Gear Washer	1	※
E09-06	17C5028321	双联齿轮轴	twin-Gear Shaft	1	※
E09-07	17C5028331	双联齿轮 II	Dual-Gear Comp. II	1	※
E09-08	17C5034700	起动机电机总成	Starting Motor Assy	1	※
E09-09	17C5034701	起动机电机装配组合	Electric Starter Assy	1	
E09-10	17C5034763	起动机电机 O 型密封圈	Starting Motor O-Ring	1	
E09-11	GB/T 894.1	挡圈 10	Snap ring, 10	1	
E09-12	GB/T 70.1	螺钉 $M6 \times 20$	Bolt, $M6 \times 20$	2	

E-10 化油器 CARBURETOR




序号 S/N	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
E10-01	17C5016100	化油器总成	Carburetor Assy	1	※

E-11 电器 ELECTRIC ELEMENTS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E11-01	17C5034400	点火控制器	Ignition Controller	1	※
E11-02	17C5034500	点火线圈	Ignition Coil	1	※
E11-03	1712034600	起动继电器	Starting Relay	1	※
E11-04	17C5031600	电压调节器	Voltage Regulator	1	※

E-12 全套纸垫 A FULL SET OF GASKETS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E12-01(E 01-12 E03-03 E03-04 E03-17 E04-02 E07-04)	17C50QT001	全套纸垫	A Full Set Of Gaskets	1	※

E-13 全套 O 形圈 A FULL SET OF O-RINGS




序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E13-01 (E01-17 E01-22 E01-24 E01-30 E02-05 E02-35 E02-37 E03-21 E04-04 E04-07 E08-08)	17C50QT002	全 套 密 封 圈	A Full Set Of O-Rings	1	※

E-14 全套油封 A FULL SET OF OIL SEALS



序号 S/N	零件代号 Part No.	零件名称	Description	数量 Quantity	备注 Remark
E14-01 (E01-21 E01-34 E04-05 E07-12)	17C50QT003	全套油封	A Full Set Of Oil Seals	1	※

E-15 全套轴承 A FULL SET OF BEARINGS



序号 S/N	零 部 件 代 号 Part No.	零 部 件 名 称	Description	数 量 Quantity	备 注 Remark
E15-01 (E01-33 E01-40 E01-41 E01-42 E07-13 E07-14 E07-15)	17C50QT004	全 套 轴 承	A Full Set Of Bearings	1	※