



Built For Happytime Runners

DYMOTO

SAIGA

SG 125 EFI

***PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
CONDICIONES DE LA GARANTIA***

Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento especifica los requisitos de mantenimiento necesarios para garantizar un rendimiento seguro y fiable, así como un control apropiado de las emisiones.

El trabajo de mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas y especificaciones de DYMOTO (Purmaq SL), y siempre por técnicos cualificados y debidamente formados. Su concesionario cumple todos estos requisitos. Mantenga un registro preciso del mantenimiento para asegurarse de que el vehículo reciba el mantenimiento apropiado.

Asegúrese de que la persona que realiza el mantenimiento cumplimente este registro, y le de los recibos y/o facturas del mismo.

Todo mantenimiento programado se considera un coste operativo normal del propietario y le será cobrado por el concesionario. Conserve todos los recibos y facturas de los mantenimientos. Si vende el vehículo, estos recibos deben transferirse junto con el vehículo a su nuevo propietario.

Tenga en cuenta que de no poder justificar con los recibos y/o facturas la realización del programa de mantenimiento en los tiempos y plazos debidos perderá la garantía del fabricante.

Programa de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción -> P.40	Kilometraje del odómetro (×1000km)							Sustitución normal
		1	4	8	12	16	20	24	
Aceite del motor	I -> P.28	R	R	R	R	R	R	R	
Filtro Rejilla de aceite				I		I		I	
Aceite Transmisión Final		R cada 30.000 km							2 años
Tubo de respiración			I	I	I	I	I	I	
Tubo de combustible			I	I	I	I	I	I	
Nivel de combustible	I								
Funcionamiento del acelerador	I		I	I	I	I	I	I	
Sistema de control de vapor de combustible					I			I	
Filtro Aire / Filtro caja variador		I cada 2000 km después R cada 10.000 km							
Correa de transmisión				I		R		I	
Cámara de la correa / Polea trasera			4.000 km						
Juego de válvulas			I	I	I	I	I	I	

• **NOTA:** En los periodos de tiempo entre revisión y revisión, el usuario deberá comprobar regularmente el **nivel del aceite** del motor, y rellenar al nivel máximo de la varilla del aceite Pag. 28.

Programa de mantenimiento (cont.)

Elementos	Comprobación previa a la conducción -> P.40	Kilometraje del odómetro (×1000km)							Sustitución normal
		1	4	8	12	16	20	24	
Batería		I	Cargar en el momento de la entrega de un vehículo nuevo, I cada 4.000 km						
Velocidad de ralentí			I	I	I	I	I	I	
Desgaste de la zapata de embrague				I		I		I	
Sistema de frenado			I	I	I	I	I	I	
Líquido de frenos	I		I	I	I	I	I	I	2 años
Desgaste de las pastillas de freno	I		I	I	I	I	I	I	
Haz de luz de faro			I	I	I	I	I	I	
Luces y bocina	I								
Bujía			I	R	I	R	I	R	

Significado de los símbolos en la tabla de mantenimiento:

I : Inspección (si es necesario, limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar)

R : Reemplazar, Sustituir

Programa de mantenimiento (cont.)

Artículo	Comprobación previa a la conducción -> P.40	Kilometraje del odómetro (×1000km)							Sustitución normal
		1	4	8	12	16	20	24	
Caballote lateral / caballote principal	I		I	I	I	I	I	I	
Suspensión			I	I	I	I	I	I	
Cojinete de la columna de dirección				I		I		I	
Rueda, neumático	I		I	I	I	I	I	I	
Tuerca, perno, sujetador		I	I	I	I	I	I	I	

Significado de los símbolos en la tabla de mantenimiento:

I : Inspección (si es necesario, limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar)

R : Reemplazar, Sustituir

NOTA: Si no se lleva a cabo el programa de mantenimiento en los plazos y tal como se indica en las tablas anteriores se perderá la garantía del fabricante. Guarde las facturas de las revisiones.

Comentario:

■ Cuando el kilometraje supere el kilometraje indicado, repita el mantenimiento al cumplirse los **intervalos de kilometraje de mantenimiento que figuran en la tabla.**

■ Cuando conduzca en áreas polvorientas, el elemento del filtro de aire debe limpiarse o reemplazarse con más frecuencia que la indicada en la tabla.

Aceite del Motor:

■ Como máximo cada 1.000 km el usuario ha de comprobar el nivel de aceite del motor y rellenar al nivel máximo de la varilla. Ver página 28.

Consejos especiales:

1. Cuando llegue el invierno, inspeccione y revise la motocicleta, elimine el agua acumulada dentro del cable del acelerador y el cable de frenado para evitar que se congele debido a la caída de la temperatura.


2. Antes de conducir, revise cada una de las partes operativas para ver si funciona bien. Caliente el motor durante 3-5 minutos antes de conducir.

Aceite del Motor

Comprobación del nivel de aceite del Motor

El nivel de aceite debe verificarse diariamente, debe estar entre el nivel superior y el nivel inferior.

1. Apoye la motocicleta verticalmente;
2. Arrancar el motor y hacer funcionar al ralentí durante 2 a 3 minutos;
3. Apague el motor durante 2 a 3 minutos, retire el tapón de la escala de aceite y límpielo, insértelo en el orificio (no lo atornille) y luego sáquelo, el nivel de aceite debe estar entre la marca superior y la marca inferior;
4. Inserte el tapón del nivel de aceite y gírelo, verifique si hay fugas.



- (1) Tapón de nivel de aceite
(2) Marca superior (3) Marca inferior

Adición de aceite del Motor

Si el nivel está por debajo o cerca de la marca de nivel inferior, – rellene con aceite de motor recomendado 10W-40 (4T) hasta la marca superior (2). No rellene por encima de la marca superior.

Aceite del Motor

El aceite calificado tiene una eficiencia ideal. Esta motocicleta debe usar aceite de motor de cuatro tiempos. No hay necesidad de ningún aditivo. El aceite común, el aceite vegetal y el aceite de ricino no están permitidos.

Para garantizar el rendimiento de arranque del motor a baja temperatura, deberá utilizar aceite lubricante Norma SAE **10W-40** o cuando la temperatura ambiente sea superior a 0 °C o utilizar aceite lubricante **5W-30** cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 °C.

AVISO

■ El funcionamiento con una cantidad excesiva o insuficiente de aceite puede producir daños al motor.

Precaucion:

■ El uso de aceite inadecuado o aceite de baja calidad causará pérdidas irremediables al motor, y acortará la vida útil del motor en gran medida. No mezcle diferentes marcas ni grados de aceite.

Precaución:

■ Prohibido el llenado excesivo del aceite, de lo contrario, puede causar que el motor se sobrecaliente, el rendimiento se reduzca, incluso causar daños en el motor. Saque el exceso de aceite con una jeringuilla.

■ Cuando el nivel de aceite este bajo y no alcance un nivel adecuado, no arranque el motor, antes añada aceite de motor, de lo contrario, el motor podría dañarse.



Built For Happytime Runners

DYMOTO

SAIGA

SG 125 EFI

CONDICIONES DE LA GARANTIA

IMPORTANTE PARA MANTENER LA GARANTIA

- Realización del plan de mantenimiento programado.
- El plan de mantenimiento debe llevarse a cabo con recambio original y aceite recomendado **DYMOTO / Saiga125**.
- El plan de mantenimiento debe realizarse en la red de Servicios **Oficiales DYMOTO / Saiga125**.
- El incumplimiento de **estas** condiciones conllevará la pérdida total de la garantía.

Le recomendamos también que:

- Solicite y guarde la factura detallada de las revisiones al Servicio Oficial **DYMOTO / Saiga125**.
- Exija al Servicio Oficial **DYMOTO / Saiga125** que registre las revisiones del vehículo.

Estimado/a Cliente/a:

Con la GARANTIA DYMOTO usted tiene totalmente cubierta la posibilidad de que eventuales defectos de materiales, de montaje y de origen le puedan crear cualquier gasto o incomodidad. Nos hemos propuesto, con este tipo de garantía, protegerle al máximo a cambio de un pequeño esfuerzo por su parte, como es el seguir con atención las revisiones de mantenimiento indicadas, de tal forma que su vehículo esté en perfectas condiciones.

**La garantía tiene una duración de 36 meses o 25.000 km (lo que se de antes)
y es válida en todo el territorio Español.**

IMPORTANTE:

El presente manual de garantía, es el documento que le permitirá acceder al programa de GARANTIA DYMOTO y deberá ser presentado en el momento de realizar eventuales solicitudes de reparación en garantía a su Taller Autorizado.

La garantía será válida única y exclusivamente si su vehículo ha estado sometido al programa de mantenimiento previsto. El costo de las revisiones es a cargo del cliente.

**LA FALTA DE PRESENTACION DE FACTURAS POR REVISIONES DE MANTENIMIENTO
REALIZADAS EN EL PLAZO INDICADO, INVALIDARÁ LA GARANTÍA.**

Servicio GARANTIA DYMOTO, PURMAQ SL, Colonia Can Marçal, s/n • 08692 Puig-Reig
(BARCELONA).

NORMAS GENERALES DE LA GARANTÍA

1 Condiciones de la garantía

DYMOTO (PURMAQ SL) garantiza que el vehículo objeto de la presente garantía es inmune a vicios y defectos de material y de construcción. Si sucediera algún tipo de inconveniente durante el período de garantía deberá dirigirse a un Servicio Autorizado DYMOTO para la realización de las reparaciones necesarias que permitan a su vehículo recuperar el perfecto funcionamiento. La garantía será aplicable a todo el territorio Español. En caso de una posible avería, una vez autorizada la reparación por el Servicio de Garantías DYMOTO, se llevará a cabo en un Servicio Autorizado DYMOTO una de estas dos posibles soluciones, la reparación o la sustitución de la pieza no conforme. Lo cual será decisión del Servicio de Garantías DYMOTO. Los materiales y/o la M.O. serán gratuitos. No quedan cubiertos otros daños o gastos.

2 Duración

Su motocicleta está cubierta por una garantía general de 36 meses o 25.000 km, lo que cumpla antes desde la fecha de matriculación o si éste permanece sin matricular, desde la fecha de Venta.

3 Transporte

En caso de envío de piezas o del propio vehículo a las instalaciones de PURMAQ SL para su reparación, los gastos de envío de ida y vuelta correrán a cargo del cliente.

Límites de la garantía

4 La garantía será aplicada en todos los casos en los cuáles el Servicio de Asistencia Técnica de PURMAQ SL encuentre anomalías en el funcionamiento de la motocicleta debido a defectos de material o de montaje en origen, excepción hecha de las partes detalladas en el punto "EXCLUSIONES".

5 Exclusiones

Están excluidos de la garantía:

- Los vehículos que no hayan enviado el formulario de activación de la garantía debidamente cumplimentado sellado y firmado.
- Los vehículos que no hayan sellado los cupones de las revisiones.
- Los vehículos que hayan sido utilizados en competiciones deportivas, alquiler o como vehículos de demostración.
- Los vehículos que hayan sido modificados de forma total o parcialmente.
- Los vehículos que hayan sido reparados en talleres no autorizados SAIGA-PURMAQ SL.
- Los vehículos que hayan sido reparados o modificados utilizando recambio no original SAIGA-PURMAQ SL.
- Los vehículos que hayan sido modificados y que en cualquier caso alteren las características originales del vehículo.
- Los vehículos que no hayan sido utilizados de acuerdo con lo prescrito por SAIGA-PURMAQ SL en el Manual del Usuario y/o que no hayan seguido el plan de mantenimiento establecido.
- Los vehículos que presenten alteraciones del número de identificación grabado en el chasis.
- Los vehículos que presenten defectos por un uso impropio del mismo o por mal uso.

PARTES, OPERACIONES Y DAÑOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTIA

MATERIAL DE **USO Y CONSUMO**: Retenes, filtros, pastillas, zapatas y discos de freno, neumáticos y cámaras, lámparas, fusibles, cables de trans-misión y mando, tubos y demás partes en goma, cojinetes, correa, corona y piñón de transmisión secundaria, herramientas, tornillería, segmentos, láminas, bombillas y luces LED.

LUBRICANTES: Aceite, grasa, electrolito de batería, refrigerante y otros especificados por SAIGA-PURMAQ SL.

DEFECTOS ESTETICOS de pintura, de las fibras y de cualquier problema estético que no provoquen defectos graves de seguridad y que no influyan en las prestaciones. Defectos por falta de cuidado, mantenimiento y limpieza cuidadosa.

DAÑOS: causados por el paso del tiempo (oxidación, corrosión, descolorido natural de superficies pintadas o cromadas, descascarillado y despegado de adhesivos, otros deterioros). O por un incorrecto montaje no en origen. Causados por una falta de mantenimiento, cuidado y limpieza del vehículo. Causados por sobrecalentamiento del motor por uso impropio o insuficiente líquido de refrigeración y/o aceite de lubricación.

Las normales intervenciones de MANTENIMIENTO Y REVISIONES (ej.: cambio de correa, pastillas de freno neumáticos, etc..). Gastos adicionales a la reclamación de la garantía, incluyendo; gastos de transporte, desplazamiento, comunicaciones, alojamiento, manutención, u otros ocasionados por avería del vehículo en lugar apartado. Compensaciones por tiempo perdido, pérdidas salariales, laborales, o comerciales o gastos de alquiler de un vehículo de sustitución.

Daños causados a las baterías, por no asegurarse de mantener la batería con carga, según se indica en el Manual del Usuario.

DAÑOS A PERSONAS O COSAS causados por incidentes en circulación o de cualquier otra naturaleza y origen o en cualquier caso producidos como consecuencia de daños cubiertos por la garantía SAIGA-PURMAQ.

Roturas o DAÑOS DERIVADOS DE INCIDENTES O CAÍDAS no imputables a defectos de construcción del vehículo y provocados por una conducción inadecuada o por un uso impropio del vehículo.

DYMOTO no garantizará las reparaciones de ruidos, vibraciones y otros elementos que no afecten a la calidad, el funcionamiento y el rendimiento del producto.

La garantía no cubre el costo de las intervenciones de mantenimiento necesarias ni las operaciones concretas del mismo.

6 Notas importantes para la validez de la garantía

- El manual de garantía debe ser conservado íntegro y mostrado al Vendedor autorizado de la red de asistencia DYMOTO en ocasión de cada solicitud de reparación. Los cupones de confirmación de la realización de los controles periódicos deberán ser rellenados y sellados por el concesionario que haya realizado la intervención.
- La garantía podrá ser transferida a los sucesivos propietarios hasta finalizar su período de validez. Para ello se utilizará el formulario que figura en este libro para comunicarlo a DYMOTO.
- DYMOTO se reserva el derecho de introducir modificaciones o mejoras en cualquiera de sus modelos, sin la obligación de efectuar tales modificaciones sobre las motocicletas que ya estén en circulación.
- Las piezas que se reemplacen durante el período de garantía, estarán garantizadas durante el tiempo que restase de la garantía del vehículo.

7 Cómo solicitar una reparación:

- 1 - Dirigirse a un Vendedor autorizado DYMOTO SAIGA 125.
- 2 - Asegurarse que la/s parte/s causante/s de la avería esté/n cubierta/s por la garantía.
- 3 - Asegurarse que las condiciones para la validez de la garantía hayan sido respetadas.
- 4 - Presentar: Manual de garantía y copia de las facturas correspondientes a las revisiones de mantenimiento periódico recomendadas por DYMOTO SAIGA 125.
- 5 - El Vendedor autorizado deberá proceder a comunicar la avería al Servicio de Garantías DYMOTO y tras el correspondiente análisis, le comunicará su resolución.

8 Indicaciones para el correcto Mantenimiento

La descripción y frecuencia del mantenimiento periódico a efectuar sobre su motocicleta, está indicada en la *Tabla de Mantenimiento del Manual del Usuario* y/o la puede ver y descargar en internet a través de la web del vehículo www.saiga125.com o www.dymoto.es

Le recomendamos que solicite y guarde la factura detallada de las revisiones al taller Autorizado. El coste de las revisiones será a cargo del cliente. Le recordamos que es importante verificar el nivel de aceite y presión de neumáticos cada 1.000 km.

ADVERTENCIA:

No utilizar ninguna solución química para limpiar las piezas de plástico, ya que las soluciones químicas contienen disolventes que extraen elastómeros del plástico, por lo que el material se vuelve frágil. Además pueden atacar la pintura provocando el descascarillado de la misma. También debe tenerse cuidado al utilizar equipos de limpieza a presión o de vapor, ya que pueden dañar los acabados de pintura y lacado.

Para limpiar la motocicleta utilice únicamente una solución de jabón neutro.

Es responsabilidad del propietario el asegurarse que las revisiones se realicen según la periodicidad prevista por DYMOTO y que los cupones de las revisiones incluidos en el manual sean sellados y visados por el Concesionario que las realice.

¡ ATENCION ! Para evitar la anulación de la garantía es absolutamente necesario:

- *Realizar las revisiones de mantenimiento periódico previstas por DYMOTO.*
- *Efectuar las revisiones en un Taller Autorizado DYMOTO.*
- *Conservar los cupones y facturas, correspondientes al mantenimiento realizado, cumplimentados y sellados por el Taller Autorizado DYMOTO.*

9 Transferencia de propietario

En caso de que el vehículo sea cedido a una tercera persona, durante el período de garantía y siempre y cuando hayan sido respetadas las condiciones de la Garantía, esta puede ser transferida al nuevo propietario transmitiéndole copias de las facturas de las revisiones de mantenimiento.

Exoneración

10 DYMOTO (PURMAQ SL) quedará exonerada de prestar la presente garantía, además de en los casos reflejados en el punto "5. EXCLUSIONES", en los casos en que se verificasen solicitudes de reparación no verdaderas, falsas y/o engañosas con respecto al defecto, a los kilómetros declarados y/o a cualquier otra indicación que no se corresponda con la verdad.

Si durante el transcurso de la reparación resultase que la misma no se incluye dentro de aquellas cubiertas por la presente garantía, el costo resultante hasta dicho momento, será íntegramente sostenido por el propietario del vehículo, aún cuando PURMAQ SL hubiese, en un primer momento, aceptado cautelarmente la realización de la reparación.

Reserva

11 DYMOTO se reserva el derecho de examinar el vehículo y/o el recambio causante de la avería para poder determinar la aprobación de la garantía.

Será responsabilidad del SERVICIO GARANTIA DYMOTO el comunicar esta exigencia, dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la solicitud.

Tribunal competente

12 El dirimir cualquier controversia será competencia de los Tribunales de Barcelona.



Built For Happytime Runners

Codigo QR del MANUAL DEL USUARIO:



SAIGA
SG 125 EFI

MANUAL DEL USUARIO



*El **MANUAL DEL USUARIO** completo del scooter SAIGA 125cc, tambien lo encontrará al pie de la página principal, en nuestra web: www.dymoto.es www.saiga125.com*

O bien escaneando el código QR de la web:

