
ADV 125 - ADVENTURE 125 EURO 5
NKD 125 - NAKED 125 EURO 5


Engine Parts






01 CYLINDER HEAD COVER	NO	CODE	ENGLISH	QTY
	1	11.11.001.000004	FLANGE BOLT	1
	2	11.11.014.000001	WASHER	1
	3	11.11.015.000002	BOLT	4
	4	11.11.001.000006	FLANGE BOLT	4
	5	11.12.008.000005	VALVE COVER 1	1
	6	11.13.006.000002	RING	2
	7	11.12.008.000004	VALVE COVER 2	1
	8	11.01.001.000017	CYLINDER HEAD COVER	1
	9	11.13.007.000006	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1

02 CYLINDER HEAD	NO	CODE	ENGLISH	QTY




1	11.11.002.000042	CYLINDER HEAD	1
2	11.07.001.000001	SPARK PLUG	1
3	11.11.014.000001	WASHER	1
4	11.11.001.000022	FLANGE BOLT	1
5	11.16.010.000001	WASHER	2
6	11.14.045.000001	BRACKET	1
7	11.11.014.000011	WASHER	2
8	11.11.011.000001	BOLT	2
9	11.11.009.000019	NUT	2
10	11.11.013.000017	SCREW	2
11	11.16.008.000016	AIR INLET PIPE	1
12	11.11.001.000012	FLANGE BOLT	2
13	11.14.009.000002	CLIP	1
14	11.11.008.000003	UD BOLT,CYLINDER	2
15	11.13.012.000010	CYLINDER HEAD GASKET	1
16	11.02.004.000002	SWING ARM, VALVE	2
17	11.11.014.000003	WASHER	1
18	11.11.007.000004	BOLT	1
19	11.02.007.000004	SHAFT, VALVE SWING ARM	2
20	11.12.014.000001	LEFT DECORATION COVER, CYLIND	1
21	11.11.013.000007	SCREW	2

03 CYLINDER BODY	NO	CODE	ENGLISH	QTY



1	11.01.003.000016	CYLINDER BODY	1
2	11.13.014.000001	GASKET	1
3	11.02.017.000001	CHAIN TENSION	1
4	11.13.004.000002	O RING	1
5	11.11.013.000022	SCREW	1
6	11.11.001.000006	FLANGE BOLT	2
7	11.11.001.000012	FLANGE BOLT	2
8	11.13.011.000004	CYLINDER BODY GASKET	1
9	11.14.017.000003	PIN, DOWEL	2

04 VALVE	NO	CODE	ENGLISH	QTY




1	11.02.015.000001	BOW, VALVE	2
2	11.02.016.000001	LOCK CLIP	4
3	11.09.001.000002	INNER SPING, VALVE	2
4	11.09.002.000002	OUTER SPRING, VALVE	2
5	11.13.001.000001	SEAL, VALVE	2
6	11.11.014.000006	WASHER	2
7	11.11.014.000010	WASHER	2
8	11.02.001.000010	INLET VALVE	1
9	11.02.002.000005	OUTLET VALVE	1

05 RIGHT COVER	NO	CODE	ENGLISH	QTY



1	11.01.007.000057	LEFT CRANK CASE COVER	1
2	11.14.017.000001	PIN, DOWEL	2
3	11.13.003.000001	OIL GLASS	1
4	11.13.002.000003	OIL SEAL	1
5	11.13.004.000013	O RING	1
6	11.12.007.000001	OIL RULER	1
7	11.14.006.000001		1
8	11.09.003.000002	SPING	1
9	11.13.004.000002	O RING	1
10	11.14.028.000003	ROD ASSY,CLUTCH RELEASE	1
11	11.11.001.000022	BOLT	12
12	11.13.009.000003	GASKET, LEFT CRANK CASE COVER	1
13	11.14.027.000005	BRACKET, CLUTCH CABLE	1

06 CLUTCH	NO	CODE	ENGLISH	QTY




1	/	GEAR, PRIMARY DRIVE	1
2	/	WASHER, SPLINE	1
3	/	CLUTCH HUB	1
4	11.11.014.000015	WASHER	2
5	11.11.012.000001	NUT	2
6	/	BEARING	1
7	/	GUID PIN, RELEASE ROD	1
8	11.14.029.000002	RELEASE ROD	1
9	11.04.006.000002	DRIVING GEAR, BALANCE SHAFT	1
10	11.04.005.000014	DRIVING GEAR	1
11	11.08.002.000001	OIL FILTER ASSY.	1
12	11.13.004.000004	O RING	2
13	11.08.001.000003	OIL PUMP	1
14	11.11.013.000003	SCREW	2

07 LEFT COVER	NO	CODE	ENGLISH	QTY




1	11.14.017.000002	PIN, DOWEL	2
2	11.13.008.000001	GASKET, LEFT CRANK CASE COVER	1
3	11.12.006.000003	CAP SREW 14MM	1
4	11.13.004.000011	O RING	1
5	11.01.006.000021	CRANKCASE COVER, L	1
6	11.11.001.000013	BOLT	1
7	11.11.001.000022	BOLT	3
8	11.11.001.000026	BOLT	2
9	11.13.004.000018	O RING	1
10	11.12.005.000003	CAP SREW 30MM	1
11	11.13.004.000025	O RING	1
12	11.12.003.000013	START MOTOR GEAR COVER	1
13	11.11.001.000010	BOLT	3
14	11.11.001.000016	BOLT	2
15	11.10.001.000001	BEARING	1
16	11.01.008.000019	DRIVING SPROCKET COVER	1
17	11.11.001.000036	BOLT	2

08 MEGENETOR	NO	CODE	ENGLISH	QTY




1	11.07.003.000001	STATER, MEGANETER	1
2	11.11.003.000002	BOLT	3
3	11.11.004.000007	FLANGE BOLT	1
4	11.07.002.000003	ROTOR ASSY	1
5	11.06.002.000031	START MOTOR	1
6	11.11.004.000002	FLANGE BOLT	2
7	11.11.003.000001	BOLT	2
8	11.06.006.000003	GEAR,STARTER	1
9	11.11.014.000006	WASHER	4
10	11.06.004.000001	SHAFT, START GEAR	1
11	11.06.003.000001	DECRESS GEAR	1
12	11.06.005.000001	START GEAR IDLE	1

09 LEFT CRANKCASE




NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.11.008.000023	UD BOLT	2
2	11.14.017.000002	PIN, DOWEL	2
3	11.10.002.000007	BEARING	1
4	11.10.002.000004	BEARING	1
5	11.10.002.000006	BEARING	1
6	11.13.010.000007	GASKET, CRANKGAST L	1
7	11.01.004.000005	CRANKCASE, L	1
8	11.14.008.000001	CLIP	1
9	11.11.001.000004	BOLT	1
10	11.13.002.000005	OIL SEAL	1
11	11.04.003.000003	DRIVING SPROCKET	1
12	11.14.010.000001	BRACKET, DRIVING SPROCKET	1
13	11.11.002.000001	BOLT	2
14	11.14.016.000001	OIL FILTER	1
15	11.09.004.000001	OIL FILTER SPRING	1
16	11.13.004.000020	O RING	1
17	11.12.008.000003	CAP	1
18	11.11.014.000009	WASHER	1
19	11.11.005.000002	BOLT, OIL LEAK	1
20	11.14.002.000001		1
21	11.11.001.000013	BOLT	1
22	11.14.015.000001	BRACKET, TIMING SPROCKET	1
23	11.11.013.000002	SCREW	2
24	11.13.002.000003	OIL SEAL	1
25	11.10.001.000001	BEARING	1
26	11.13.004.000022	O RING	1

10 LEFT CRANKCASE




NO	CODE	ENGLISH	QTY
27	11.11.001.000038	BOLT	1
28	11.11.001.000026	BOLT	8
29	11.11.001.000024	BOLT	1
30	11.11.001.000020	BOLT	1
上述第27-30项螺栓，图上未体现			

11 RIGHT CRANKCASE




NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.14.017.000002	PIN, DOWEL	2
2	11.10.002.000007	BEARING	1
3	11.10.002.000008	BEARING	1
4	11.10.001.000002	BEARING	1
5	11.01.005.000006	CRANKCASE, R	1
6	11.16.006.000001	RUBBER PIPE	1
7	11.11.002.000010	BOLT	1
8	11.11.008.000018	UD BOLT	2

12 PISTON, CRANKSHAFT




NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.03.006.000001	CIRCLIP	2
2	11.03.005.000002	PISTON PIN	1
3	11.03.003.000011	PISTON	1
4	11.03.004.000045	PISTON RING SET	1
5	11.03.001.000016	CRANKSHAFT	1

13 GEAR




NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.06.001.000002	START SHAFT ASSY.	1
2	/		1
3	11.04.001.000007	MAIN SHAFT	1
4	11.04.002.000005	COUNTER SHAFT	1

14 TRANSMISION



NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.11.003.000004	BOLT	1
2	11.05.005.000005	CAM, GEAR SHIFT	1
3	11.05.007.000001	OPPER, GEAR SHIFT	1
4	11.09.007.000002	SPRING, OPPER	1
5	11.05.001.000005	DRUM, GEAR SHIFT	1
6	/		1
7	11.11.002.000004	BOLT	1
8	11.14.019.000001	PIN	1
9	11.14.018.000001	SHAFT, GEAR SHIFT FORK	1
10	11.05.002.000002	FORK, GEAR SHIF L	1
11	11.05.003.000002	FORK, GEAR SHIF M	1
12	11.05.004.000002	FORK, GEAR SHIF R	1
13	11.05.008.000004	SHAFT, GEAR SHIFT	1
14	/	O RING	1
15	11.05.006.000002	GEAR SENSOR	1
16	11.11.013.000017	BOLT	2

15 BALANCE SHAFT



NO	CODE	ENGLISH	QTY
1	11.03.002.000006	BALANCE SHAFT	1
2	11.14.031.000001	BUSH	1
3	11.14.024.000001	KEY	1
4	11.04.007.000001	GEAR, BAKANCE SHAFT	1
5	11.11.014.000014	WASHER	1
6	11.11.009.000006	FLANGE NUT	1

16 CAM SHAFT	NO	CODE	ENGLISH	QTY
	1	11.02.012.000001	CAM SHAFT ASSY.	1
	2	11.14.036.000001	PLATE,OPPER	1
	3	11.11.013.000002	SCREW	1
	4	11.02.013.000001	TIMING SPROCKET	1
	5	11.11.002.000001	BOLT	2
	6	11.02.014.000001	TIMNG CHAIN	1
	7	11.16.005.000001	CHAIN GUAID	1
	8	11.16.004.000001	CHAIN GUAID	1